



Σπρέι καθαρισμού σε βάση διαλυτών

Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

OPCLEAN

Ιδιότητες

- ▶ Πολύ ισχυρή καθαριστική δράση
- ▶ Κατάλληλο σπείρωμα για όλα τα συνήθη πιστόλια δοσολόγησης του εμπορίου
- ▶ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φιάλη σπρέι

Πεδία εφαρμογής

- ▶ Καθαρισμός χρησιμοποιημένων πιστολέτων
- ▶ Για την απομάκρυνση μη σκληρυμένων υπολειμμάτων αφρού πολυουρεθάνης

Τεχνικά στοιχεία

Σταθερότητα σε αποθήκευση 12¹
στους 23 /50 % σχ. υγρ.
[μήνες]

1) από την ημερομηνία κατασκευής, αποθηκεύστε τα δοχεία κλειστά σε όρθια θέση



Ειδικές υποδείξεις

Εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση του OTTOPUR Cleaner στο πιστολέτο χάρη στον ειδικό προσαρμογέα. Με την τακτική χρήση επιμηκώνεται σημαντικά η διάρκεια ζωής και βελτιώνεται λειτουργική ικανότητα του πιστολέτου. Τα σκληρυμένα υπολείμματα του αφρού μπορούν να αφαιρεθούν μόνο μηχανικά. Προσοχή! Το OTTOPUR Cleaner μπορεί να διαλύσει ή να αποχρωματίσει ορισμένα υποστρώματα (π.χ. λάκα, χρώμα, πλαστικό, ύφασμα). Γι' αυτό κάνετε πάντα δοκιμές σε μη ορατά σημεία!

Λάβετε υπόψη ότι: Το δοχείο βρίσκεται υπό πίεση. Πρέπει να προστατεύεται από την ηλιακή ακτινοβολία και από θερμοκρασίες πάνω από +50 °C.

Μην ανοίγετε ποτέ το δοχείο με τη βία.

Υποδείξεις εφαρμογής

1. Με τη μαύρη κεφαλή ψεκασμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως Cleaner-Spray για τον καθαρισμό του δακτυλίου προσαρμογής και του ακροφυσίου του πιστολέτου από το μη σκληρυμένο αφρό.
2. Σκουπίστε το ακροφύσιο και το δακτύλιο προσαρμογής με ένα πανί (ή χαρτί).
3. Βιδώστε το OTTOPUR Cleaner στο πιστολέτο.
4. Πιέστε τη σκανδάλη αρκετές φορές, έως ότου να εξέρχεται μόνο καθαρό υγρό - κατευθύνετε τη μύτη δοσομέτρησης του πιστολέτου σε κατάλληλο δοχείο συλλογής.
5. Αφήστε το OTTOPUR Cleaner να δράσει στο πιστολέτο για περίπου 2 λεπτά και επαναλάβετε το σημείο 4.
6. Ξεβιδώστε το OTTOPUR Cleaner.

Εξαιτίας των πολλών πιθανών επιδράσεων κατά την επεξεργασία και εφαρμογή, ο χρήστης πρέπει να εκτελεί πάντα μια δοκιμαστική επεξεργασία και εφαρμογή.

Η ακριβής ημερομηνία λήξης αναγράφεται στην ετικέτα του περιέκτη και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

Συσκευασία παράδοσης

Hermann Otto GmbH
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Γερμανία
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de
www.otto-chemie.com/gr

Τμήμα Τεχνολογίας Εφαρμογών
☎ +49 8684 908-4300
@ tae@otto-chemie.de



ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΛΛΗΣΗ

Δοχείο αερολύματος 500 ml

<input type="radio"/> άχρωμο	OPCLEAN-83
Τεμάχια ανά μονάδα συσκευασίας	12
Τεμάχια ανά παλέτα	672

Υποδείξεις ασφαλείας

Λάβετε υπόψη το φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Απόρριψη

Υποδείξεις απόρριψης, βλ. φύλλο δεδομένων ασφαλείας.

Εγγύηση για ελαττώματα

Οι παραπάνω πληροφορίες και οι τεχνικές συμβουλές μας για την εφαρμογή, είτε προφορικές είτε γραπτές είτε βασιζόμενες σε δοκιμές, παρέχονται σύμφωνα με τις καλύτερες δυνατές γνώσεις μας και αποτελούν μη δεσμευτικές υποδείξεις, μεταξύ άλλων και ως προς τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων. Οι πληροφορίες του παρόντος δεν απαλλάσσουν τον εκτελούντα την επεξεργασία από τη διενέργεια των δικών του δοκιμών των προϊόντων μας όσον αφορά την καταλληλότητά τους για τις προβλεπόμενες εφαρμογές και σκοπούς. Η εφαρμογή, η χρήση και η επεξεργασία των προϊόντων μας και των προϊόντων που κατασκευάζονται βάσει των τεχνικών μας συμβουλών εφαρμογής δεν εμπίπτει στις δικές μας δυνατότητες ελέγχου και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του εκτελούντος την επεξεργασία. Εάν η εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα μας υπόκειται σε υποχρέωση έκδοσης επίσημης έγκρισης, υπεύθυνος για την απόκτηση των εν λόγω εγκρίσεων είναι ο χρήστης. Διατηρούμε το δικαίωμα προσαρμογής του προϊόντος βάσει της τεχνολογικής προόδου και των νέων εξελίξεων. Κατά τα λοιπά, παραπέμπουμε στους Γενικούς Όρους Πωλήσεών μας, ειδικότερα όσον αφορά τυχόν ευθύνη για ελαττώματα. Μπορείτε να βρείτε τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων στη διεύθυνση www.otto-chemie.de.