



Очищающий спрей на основе растворителя

для применения  
внутри и снаружи

OPCLEAN

### Свойства

- › Очень сильный очищающий эффект
- › Подходящая резьбовая насадка для любых стандартных пистолетов-дозаторов
- › Используется в качестве аэрозольного баллончика

### Сферы применения

- › Очистка использованных дозировочных пистолетов
- › Для удаления незатвердевших остатков вспененного полиуретана

### Технические характеристики

Стабильность при хранении при 23 °С/  
относительной влажности  
воздуха 50 % [месяцев] 12<sup>1</sup>

1) с даты производства, без вскрытия, баллоны следует хранить в вертикальном положении



### Особые указания

Адаптер обеспечивает лёгкую установку и снятие OTTOPUR Cleaner с дозировочного пистолета; регулярное применение значительно увеличивает срок службы и функциональную пригодность дозировочного пистолета. Удалить затвердевшую пену можно только механическим путём. Осторожно! OTTOPUR Cleaner может вызвать протравливание поверхностей или изменение цвета (например, на лаке, краске, полимерах, текстиле). Поэтому всегда проводите предварительные испытания в незаметном месте!

**Помните:** ёмкость находится под давлением. Защищайте её от солнечных лучей и от температуры выше +50°C. Запрещается разрывать ёмкость силой.

### Указания по применению

1. С черной распылительной насадкой можно использовать и в качестве спрея-очистителя для очистки переходного кольца и сопла пистолета от не затвердевшей пены.
2. Протрите сопло и переходное кольцо салфеткой (например, бумажной).
3. Навинтите OTTOPUR Cleaner на пистолет.
4. Несколько раз нажмите на спусковой рычаг, пока не начнет выходить только прозрачная жидкость, и при этом направьте дозировочный конец пистолета в соответствующий сборный резервуар.
5. Оставьте OTTOPUR Cleaner на пистолете примерно на 2 минуты, затем повторите шаг 4.
6. Снимите OTTOPUR Cleaner.

В силу многообразия возможных воздействий при нанесении и применении необходимо всегда выполнять предварительное пробное нанесение.

Соблюдайте срок годности, напечатанный на упаковке.

### Варианты поставки

**Hermann Otto GmbH**  
Krankenhausstr. 14 | 83413 Fridolfing, Германия  
☎ +49 8684 908-0 | @ info@otto-chemie.de  
www.otto-chemie.ru

💡 **Технический отдел OTTO**  
☎ +49 8684 908-4300  
@ tae@otto-chemie.de



ГЕРМЕТИЗАЦИЯ И СКЛЕИВАНИЕ

**500 мл, аэрозольный баллон**

<input type="radio"/> бесцветный	OPCLEAN-83
<b>Штук на единицу упаковки</b>	<b>12</b>
<b>Штук на поддоне</b>	<b>672</b>

**Указания по технике безопасности**

См. паспорт безопасности, составленный согласно нормам.

**Утилизация**

Указания по утилизации см. в паспорте безопасности, составленном согласно нормам.

**Ответственность за дефекты продукции**

Вышеуказанная информация и указания по технологии применения, предоставленные в устной или письменной форме или в ходе испытаний, были сформулированы самым тщательным образом, однако их следует рассматривать исключительно как необязательные, в том числе в отношении любых охраняемых прав третьих лиц. Информация в этой публикации не освобождает лицо, использующее нашу продукцию, от проведения собственных испытаний на предмет пригодности нашей продукции для намеченных процессов и целей. Применение, использование и обработка наших продуктов, а также продукции, полученной по нашим рекомендациям и технологиям применения, не входят в сферу нашего контроля и, следовательно, являются исключительной ответственностью лица, использующего нашу продукцию. Если сфера, в которой используются наши продукты, требует официальной сертификации, ответственность за получение соответствующих разрешений несет пользователь. Мы оставляем за собой право менять характеристики продукта по мере развития технического прогресса и появления новых разработок. В отношении других вопросов, в частности, в отношении любой ответственности за дефекты, просим руководствоваться нашими общими положениями и условиями. С нашими общими положениями и условиями можно ознакомиться на сайте [www.otto-chemie.de](http://www.otto-chemie.de).